

ASENNUSOHJEET

- 1 Tarkista ennen asennusta, että jokainen paneeli on moitteeton. Asennettu tuote on samalla merkki hyväksymisestä.
- 2 Avaa paketit asennustilassa 3-4 päivää aikaisemmin ja anna kosteuden tasaantua.
- 3 Asenna tarvittaessa koolausrimat, seiniin 600mm ja kattoon 400mm jaolla.
- 4 Keskitä paneelit siten, että ensimmäinen ja viimeinen paneeli on suunnilleen saman levyinen.
- 5 Paneelit voidaan asentaa vaakaan tai pystyyn. Voit itse päättää haluamasi ladontakuvion.
- 6 Kiinnitys tapahtuu alhaalta ylöspäin, koiraspontti edellä. Parhaan lopputuloksen saat käyttämällä hakasnaulainta, jossa niitin pituus on noin 20mm-25mm.
- 7 Säädä kompressorin paine siten, että hakasnaulan kanta ei uppoa liian syvälle paneeliin, eikä toisaalta jää kohollekaan.
- 8 Hakasnaula lyödään koirasponttiin, varmista että kanta peittyy seuraavalla paneelilla. Käytä kattoasennuksessa kahta hakasnaulaa/ koolausrima.
- 9 Ripusta painavat esineet riittävän pitkillä ruuveilla paneelin läpi koolaukseen.
- 10 Viimeistele asennus Laatu-paneeli sisustuslistoilla.